

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO

INTERRUPTOR **VENTEX** **TOUCH WI-FI**



COMPÁTIVEL COM:



Google Assistant



Ventex
A força do vento.

55+ (14) **3434-2120**
www.ventex.com.br

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Ventex. O Interruptor Touch Wi-Fi Ventex foi projetado para oferecer mais conforto, tecnologia e praticidade ao seu dia a dia. Com um design moderno e funcional, ele permite o controle intuitivo da iluminação e da ventilação, proporcionando mais eficiência e comodidade para o seu ambiente.

Este manual apresenta os comandos e funções do Interruptor Touch Wi-Fi Ventex, além dos procedimentos de configuração dos seus parâmetros.

Com ele, você poderá:

- Ligar e desligar a lâmpada e o ventilador.
- Controlar a velocidade do ventilador.
- Controlar o modo exaustão e personalizar o backlight que é um sistema de iluminação posicionado atrás de um material translúcido.

BOTÕES E SUAS FUNÇÕES

O Interruptor Touch Wi-Fi Ventex possui botões sensíveis ao toque, permitindo controle preciso e intuitivo.



TOUCH LÂMPADA

- Liga e desliga a lâmpada



TOUCH VENTILADOR

- Liga e desliga o ventilador



TOUCH MAIS | TOUCH MENOS

- Controlar a velocidade do ventilador
- Clique (+) ou (-) para ajustar a velocidade
- Quando chegar no máximo ou no mínimo o led vermelho permanecerá aceso





TOUCH REVERSÃO

- Alterna entre os modos Ventilação e Exaustão
- Caso o ventilador esteja ligado, ele desligará por 10 segundos antes de inverter a rotação.

CONFIGURAÇÃO DO BACKLIGHT (LUZ DE FUNDO DO PAINEL)

O Backlight é a iluminação dos botões touch, que pode ficar sempre ligada ou apagar após 10 segundos.

MANTER O BACKLIGHT SEMPRE LIGADO

- Clique e segure o Touch Mais (+)
- Clique 5 vezes o botão Touch Lâmpada
- O LED dos botões (+) e (-) piscará 3 vezes, confirmando a configuração.

CONFIGURAR O BACKLIGHT PARA APAGAR APÓS 10 SEGUNDOS

- Clique e segure Touch Menos (-)
- Clique 5 vezes o botão Touch Lâmpada
- O LED dos botões (+) e (-) piscará 3 vezes, confirmando a configuração.

CONFIGURAÇÃO DA VELOCIDADE MÍNIMA DO VENTILADOR

Este ajuste define a velocidade mínima que o ventilador pode operar.



CONFIGURAR A VELOCIDADE MÍNIMA DO VENTILADOR

- Clique e segure o Touch Ventilador
- Clique 5 vezes o botão (-)

O LED do ventilador começará a piscar, indicando que o modo de configuração foi ativado

- Ajuste a velocidade mínima pressionando (+) ou (-)
- Para salvar a configuração, pressione novamente botão ventilador
- A configuração será salva quando o LED do ventilador parar de piscar

PROGRAMAÇÃO DO APP/TUYA (MODO DE PROGRAMAÇÃO)

Observar se o led indicando Wi-Fi está piscando, caso esteja estático mantenha a tecla reversão pressionada por aproximadamente 12 segundos, e o led Wi-Fi voltará a piscar indicando que está no modo programação.

- Baixar APP / TUYA na sua loja de aplicativos
- Ativar bluetooth e conectar na rede Wi-Fi 2.4GHz no celular
- Abrir APP/TUYA
- Adicionar dispositivo
- Identificar o controle no dispositivo
- Seleccionar a rede Wi-Fi 2.4ghz
- Inserir a senha do Wi-Fi
- Estar próximo para sincronizar o controle com o APP/TUYA (Celular)
- Clique no ícone lápis para renomear o dispositivo
- Concluído o APP/TUYA

COMPARTILHAMENTO DO DISPOSITIVO COM OUTRO USUÁRIO


- Clique no dispositivo desejado e irá abrir uma tela com as funções
- Clique no ícone lápis localizado na frente do nome do dispositivo
- Clique no ícone compartilhar dispositivo
- Clique em ... Mais
- Escolher contado desejado para compartilhar

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação	100 ~ 230 Vac/60Hz
Altura x Largura	123.5cm x 83.5cm
Suporta instalar ventilador	127 ou 220V
Suporta ventiladores até	200W
Iluminação	LED
Tipo sem fio	2.4GHz
Padrão sem fio	IEEE 802.11 b/g/n
Sistema operacional	IOS/Android
Temperatura de operação	-20 °C ~ 70 °C

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Desligue sempre a energia elétrica antes de instalar este produto.
Aconselha-se que a instalação seja realizada por um profissional qualificado.



- Ajuste tudo conforme a sua necessidade.
- Instalação prática, compatível com caixas 4x2 e tensões de 127V ou 220V.
- Tecnologia segura, homologado pela ANATEL e materiais de alta qualidade.

Ventex oferece 1 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação comprovadas, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.



Homologação ANATEL

WI-FI: 08206-21-11765

Importante saber:

Para utilizar os ventiladores Ventex com comando inteligente, é indispensável a instalação do interruptor Touch Wi-Fi Ventex.

Compatível com | alexa | Google Assistant | tuya



☎ 14 3434-2120
www.ventex.com.br | ventex.industria | ventex.industria

SAC
SAC@VENTEX.COM.BR | ☎ 14 3434-2120

Acesse nosso
QR CODE e
confira todas
as novidades!



**DESIGN E SOFISTICAÇÃO
PARA O SEU LAR.**

Fabricado por
CNPJ: 16.705.855/0001-58
Distribuido por
CNPJ: 34.770.459/0001-96